

MinorLit læggevejledning på grus

Bærelag:

Der forudsættes fast underlag f.eks. terrændæk. Underlagets opbygning afhænger af underbundens beskaffenhed, samt belastningen på belægningen.

Afretningslaget:

Afretningslaget af skarpt fingrus udlægges med en overhøjde på ca. 1 cm.

Grus:

med velgraderet kornkurve 0-6 mm el. 0-8 mm i højde minimum 2-4 cm. Der udlægges ledere og overfladen afrettes med retskinne, hvorefter lederne fjernes og hullerne efter dem fyldes.

Afretningslaget komprimeres så der kun afsættes svage fodspor. Der bør ikke afrettes et større areal, end der lægges samme dag, da regnvejr resulterer i ekstra komprimering og sammensynkning med ujævn belægning til følge.

Lægning:

Det er vigtigt, at modulmålet overholdes. Dette sikres bla. ved grundig planlægning før lægningen påbegyndes.

Bearbejdning:

MinorLit fliser skal ved deling skæres.

Fuger:

Fuger skal være så brede, at fugematerialet kan komme ned og låse stenene; men ikke bredere end at fugerne kan optage de vandrette trykkræfter ved belastning. En fugebredde på 2-5 mm vil normalt være passende.

Der fuges med velgraderet fugemateriale med kornstørrelse på maks. 4 mm for at låse belægningen.

Valget af fugesand afhænger af den valgte MinorLit flises farve. Ovnørt velgraderet 0-4 mm søsand er en mulighed. Farven afpasses, så uheldig afsmitning undgås.

Overskydende fugemateriale fejes af belægningen før stampning.

Komprimering:

MinorLit fliser håndstøbes med træ- eller gummiflade som mellemlag.

Efterfugning:

På den fuldstændig tørre overflade færdigfyldes fugen til det ønskede niveau og overskydende fugemateriale fejes bort fra belægningen.

Ovenstående vejledning dækker almindeligt forekommende generelle forhold.